

טבלת קודים לשלט

לקוח יקר, על מנת לקודד את השלט למזגן יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן ON/OFF עד שקוד השלט יהבהב על מסך התצוגה. יש לשנות את קוד השלט למספר המבוקש באמצעות לחצני חצים, לפי התמונה של השלט המקורי ברשימה למטה, או לעבור על כל הקודים ברשימה עד שהמזגן יגיב, ולסיום יש ללחוץ על ON/OFF לאישור.



הוראות הפעלה לשלט ייעודי למזגני תדיראן AMCOR/GREE/TADIRAN



1 לחצן ON/OFF - לחצן זה משמש להפעלה וכיבוי המזגן.

2 לחצן MODE לבחירת מצב פעולה - לחצן זה משמש לבחירת פעולת המזגן: אוטומטי, קירור, חימום, ייבוש, אוורור.

3 לחצן FAN - לבחירת מהירות המאוורר.

4 לחצן TURBO - הפונקציה הזו מפעילה את המאוורר במהירות גבוהה במיוחד המאפשרת לקרר או לחמם את החדר במהירות רבה, כך שטמפרטורת החדר תגיע לטמפרטורה רצויה בהקדם האפשרי. (לפי דגם המזגן)

5 לחצנים העלאת או הורדת הטמפרטורה וזמן - כל לחיצה תוריד או תעלה במעלה או דקה אחת. לחיצה רצופה על אחד הלחצנים הללו תעלה/תוריד את הטמפרטורה/זמן במהירות.

6 לחצן כיוון זרימת אויר ימין/שמאל - לחצן להזזת כנפוני האוויר האנכיים בזווית מסוימות לכיוון הרצוי או באופן אוטומטי.

7 לחצן כיוון זרימת אויר למעלה/למטה - לחצן להזזת כנפוני האוויר האופקיים בזווית מסוימות לכיוון הרצוי או באופן אוטומטי.

8 לחצן SLEEP - מצב שינה. במצב זה המזגן מעלה טמפרטורה במעלה כל שעה במשך 3 שעות (או מוריד כשבמצב חימום) ומפסיק פעולתו לאחר 8 שעות. לשינה נוחה ומניעת קירור או חימום יתר.

9 לחצן I FEEL - הפעלת חישה. השלט יעדר למזגן את הטמפרטורה הרצויה בנקודה מסוימת בחדר (לפי דגם המזגן).

10 לחצני TIMER ON/TIMER OFF - לכיוון טיימר הפעלה וטיימר כיבוי.

11 לחצן CLOCK - לכיוון השעון.

12 לחצן Quiet - להפעלת המזגן במצב שקט.


13 לחצן WIFI - להפעלת פונקציית WIFI לשליטה במזגן באמצעות אפליקצייה. יש להוריד את האפליקצייה Ewpe Smart מחנות האפליקציות.

14 לחצן LIGHT - לחצן זה משמש לכיבוי והפעלת התאורה שעל היחידה הפנימית. (לפי דגם המזגן).

15 לחצן הפעלת מצב בריאות ואוויר צח - בהתאם לדגם המזגן.

16 לחצן Temp - להצגת טמפרטורת הסביבה הפנימית/חיצונית על היחידה הפנימית (תוצג למשך מספר שניות).

סמלים במסך התצוגה



להוראות שימוש מפורטות עבור כל הפונקציות של המזגן הנשלטות ע"י השלט יש לקרוא את החוברת הוראות שימוש של המזגן.